

LCD monitor Acer – Průvodce pro rychlé uvedení do provozu (QSG)

Důležitá bezpečnostní upozornění

Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny.

Tento návod k obsluze byste si měli ponechat pro použití v budoucnu.




1. Při čištění obrazovky LCD monitoru:
 - Vypněte napájení LCD monitoru a odpojte síťový napájecí kabel.
 - Nastříkejte na hadřík čisticí roztok neobsahující rozpouštědla a jemně vyčistěte obrazovku.
2. Nestavte tento LCD monitor do blízkosti okna. Při vystavení tohoto monitoru dešťové vodě, vlhkosti nebo slunečnímu záření může dojít k jeho vážnému poškození.
3. Na plochu obrazovky LCD monitoru netlačte. Nadměrný tlak může způsobit trvalé poškození displeje.
4. Nesundávejte kryt LCD displeje ani se nepokoušejte o servis tohoto přístroje svépomocí. Jakýkoli servis by mělo provádět výhradně autorizované servisní středisko.
5. Provozujte LCD monitor v prostředí s teplotou 5 °C ~ 40 °C (nebo 41 °F ~ 104 °F). Při provozování tohoto LCD monitoru mimo tento teplotní rozsah může dojít k jeho trvalému poškození.
6. Pokud nastane některá z následujících situací, neprodleně odpojte monitor od sítě a zavolejte autorizované servisní středisko.
 - * Signálový kabel mezi monitorem a PC je roztržený nebo jinak poškozený.
 - * Došlo k polítlí LCD monitoru nebo byl monitor vystaven působení deště.
 - * LCD monitor nebo jeho skříň je poškozena.

Ovládání monitoru



1	Auto	Automatická konfigurace	Pokud je OSD nabídka aktivní, stiskněte toto tlačítko pro její ukončení. Pokud není OSD nabídka aktivní, stiskněte toto tlačítko pro automatickou optimalizaci polohy, časování a fáze obrazu na vašem displeji.
2	<	Mínus	Pokud je OSD nabídka aktivní, stiskněte toto tlačítko pro výběr nebo nastavení možností OSD nabídky.
3	>	Plus	Pokud je OSD nabídka aktivní, stiskněte toto tlačítko pro výběr nebo nastavení možností OSD nabídky.
4	Menu	Manuální nastavení pomocí OSD	Stiskněte pro zobrazení OSD nabídky. Dalším stiskem tohoto tlačítka můžete zobrazení ukončit.
5	Power	Napájení	Zapnutí/Vypnutí napájení Zelená: napájení zapnuto Oranžová: režim spánku


Přípevněte monitor k jeho podstavci



Vytáhněte podstavec monitoru z krabice a postavte jej na rovný stabilní povrch.

Vytáhněte monitor a připevněte jej k podstavci. Uslyšíte zacvaknutí.

Připojení monitoru k počítači



Vypněte počítač a odpojte od něj napájecí kabel.

Připojte modré konektory VGA kabelu ke konektoru signálového kabelu na monitoru a modrému konektoru videosignálu v zadní části počítače.

Volitelná možnost: Připojte konektory DVI kabelu ke konektoru signálového kabelu na monitoru a konektoru videosignálu v zadní části počítače. Dotáhněte šroubky na konektoru.

Připojte napájecí kabel monitoru k napájecímu konektoru v zadní části monitoru.

Připojte napájecí kabely počítače a monitoru do blízké elektrické zásuvky.

Zapněte napájení počítače a monitoru.

Obsah balení

LCD Monitor	
Síťový napájecí kabel	
Návod k obsluze	(CD)
Průvodce pro rychlé uvedení do provozu	
VGA Kabel	
DVI Kabel (volitelný)	